

## הוראות התקנה מקודד BHD 8020

1. **כניסה למצב תכנות** - כדי להכנס למצב תכנות הקש את קוד התכנות פעמיים- הקוד ההתחלתי הוא 1234
2. **ביטול אזעקת הטמפר**- הכנס למצב תכנות- הקש\* ואז 6 הנורית תהבהב בירוק.
3. **קביעת אורך הקוד** – נכנסים למצב תכנות מקישים \* ואז 9 נורית הצהובה תהבהב מקישים 0 ואז 4 ישמע צפצוף הקש את אורך הקוד הרצוי בין 2 ל ספרות ברירת המחדל היא 4 ספרות
4. **שינוי קוד תכנות**- הכנס למצב תכנות- לחץ על \* ואז 3 לאחר מכן את קוד התכנות החדש פעמיים
5. **הכנסת קוד פתיחה**- הכנס למצב תכנות לחץ על\* ואז 9 האור הצהוב יהבהב הקש 0 ואז 2 ישמע צפצוף הכנס את תא הקוד פתיחה בין 001 ל 999 – הכנס קוד פתיחה חדש
6. **הכנסת ציפים חדשים**- הכנס למצב תכנות, הקש את מספר התא אליו הציפ שייך בשלוש ספרות (למשל 001) קרב את הציפ לקודן ישמע צפצוף
7. **מחיקת ציפ קיים**- הכנס למצב תכנות, הקש את מספר התא אליו הציפ שייך בשלוש ספרות (למשל 001) הקש פעמיים \* והציפ יימחק
6. **שינוי זמן פתיחת המנעול**- הכנס למצב תכנות- לחץ על \* ואז 1 הנורית הצהובה תהבהב ואז הכנס את משך זמן הפתיחה בשניות בשתי ספרות. למשל בשביל חמש שניות לחץ 05.