

הוראות התקנה מקודד BHD 8000

1. **כניסה למצב תכנות** - כדי להכנס למצב תכנות לחץ על # ואז קוד תכנות 881122 יציאה ממצב תכנות על ידי לחיצה על #
2. **ביטול אזעקת ה-Temper** - כאשר הקודן פתוח הוא מפעיל אזעקה. לביטול האזעקה יש להכנס למצב תכנות לחץ על 4 ואז על 0 . להפעלתה מחדש יש לעשות אותו סדר פעולות רק עם 1 בסוף.
3. **שינוי קוד תכנות** - הכנס למצב תכנות לחץ על 0 הכנס קוד חדש של שש ספרות – הכנס שוב את הקוד החדש
4. **הכנסת קוד פתיחה** - הכנס למצב תכנות לחץ על 3 – הכנס קוד פתיחה חדש בן 4 ספרות
5. **הוספת כרטיסי קירבה (צ'יפים)** - הכנס למצב תכנות- לחץ על 5- לחץ על מספר משתמש בשלוש ספרות (001) ישמעו שני צפצופים- קרב את הציפ למקודד- ישמע צפצוף אחד ואז שני צפצופים. קרב את הציפ הבא למקודד והוא יקבל את המספר הבא (002) - ישמע צפצוף אחד ואז שני צפצופים. לאחר שסיימתם להכניס את כל הכרטיסים לחצו # יישמעו שני צפצופים
- חשוב לדעת מי קיבל איזה מספר צ'יפ כדי שאפשר יהיה לבטל ולהחליף במקרה של אובדן
6. **שינוי זמן פתיחת המנעול** - הכנס למצב תכנות- לחץ על 2 ואז משך זמן הפתיחה בשניות בשתי ספרות. למשל בשביל חמש שניות לחץ 2 ואז 05.
7. **לאיפוס המקודד להגדרות המפעל** - הכנס למצב תכנות ולחץ 86 לאחר מכן תשמע 8 צפצופים המעידים שהמקודד חזר להגדרות המפעל

