

הוראות התקנה מקודד BHD 9000

1. **כניסה למצב תכנות** - כדי להיכנס למצב תכנות לחצו על * ואז קוד תכנות 999999 ולבסוף #.
2. **שינוי קוד תכנות** - הכנסו למצב תכנות, לחצו על 0, קוד חדש של שש ספרות ו-#, לאחר מכן הכנסו שוב את הקוד החדש ולחצן שוב על #.
3. **הכנסת קוד פתיחה** - הכנסו למצב תכנות, לחצו על 9 – הכנסו קוד פתיחה חדש בן 4 ספרות ולאחר מכן הקשו #.
4. **הוספת כרטיסי קירבה (צ'יפים)** - הכנסו למצב תכנות, לחצו על 1, קרבו את הכרטיס/צ'יפ עד שישמע ציפצוף, לאחר מכן קרבו את הכרטיס הבא, ישמע ציפצוף וכן הלאה עבור כל הכרטיסים שברצונכם לצרף, לאחר שסיימתם להכניס את כל הכרטיסים לחצו #.
5. **שינוי זמן פתיחת המנעול** - הכנסו למצב תכנות- לחצו על 4 ואז הקישו את משך זמן הפתיחה בשניות בשתי ספרות. למשל בשביל חמש שניות לחצו 4 ואז 05, בסוף יש להקיש על לחצן ה-#.
6. **לאיפוס המקודד להגדרות המפעל** - יש לנתק את המקודד מהחשמל ולחבר כשלחצן היציאה לחוץ, בשלב זה ישמעו שני צפצופים והמקודד יאופס.

דגם זה מגיע עם צמה צבעונית לחיבור:

1. אדום + מהשנאי ולמנעול/מגנט
2. שחור - מהשנאי
3. צהוב לחצן יחד עם ה -
4. סגול גשר עם ה - מהשנאי
5. בתום לאלקטרו מגנט
6. כחול למנעול חשמלי

